

Correction

Please correct the supplied Operating Instructions as follows:

Rectification

Veillez rectifier le mode d'emploi fourni comme suit :

Cautions when playing a disc that is recorded in Multi Session

In a disc that is recorded in Multi Session, some data may not be played back.

- When the first track of the first session is audio CD data:
Audio CD data is played back normally; other data is played back with no sound. (MP3 files cannot be played back.)
- When the first track of the first session is not audio CD data:
 - If an MP3 file is in the disc, only MP3 files are played back; other data including audio CD data is skipped.
 - If no MP3 file is in the disc, "NO Music" is displayed and nothing is played back. (Audio CD data is not recognized.)

Précautions à prendre lors de la lecture d'un disque enregistré en multisession

Si le disque est enregistré en multisession, il est possible que certaines données ne soient pas lues.

- Lorsque la première plage de la première session est composée de données CD audio :
les données CD audio sont lues normalement ; les autres données sont également lues, mais aucun son n'est émis (la lecture des fichiers MP3 est impossible).
- Lorsque la première plage de la première session n'est pas composée de données CD audio :
 - Si le disque contient au moins un fichier MP3, seuls les fichiers MP3 sont lus. Les autres données, y compris les données CD audio, sont ignorées.
 - Si le disque ne contient aucun fichier MP3, le message "NO Music" s'affiche et aucun son n'est émis (les données CD audio ne sont pas reconnues).

更正啓事

隨機提供的操做手冊作如下更正：

播放以Multi Session錄製的光碟時的警示

在以Multi Session錄製的光碟中，某些資料可能無法播放。

- 當第一話路的第一個軌跡是音頻CD資料：音頻CD資料正常播放；其他資料無聲播放。（MP3檔案無法播放）。
- 當第一話路的第一個軌跡不是音頻CD資料：
 - 如果光碟中有MP3檔案，只播放MP3檔案；其他資料（包括音頻CD資料）被跳過。
 - 如果光碟中沒有MP3檔案，則顯示 "No Music" 且不播放任何內容。（音頻CD資料未被識別。）