



## English

## On the supplied sample color print pack

Your printer is supplied with a sample color print pack for 5 prints. The sample print pack contains one ink ribbon for 5 prints (A) and 5 sheets of 10 x 15 cm/4 x 6 inches (P: post card) size print paper (B). Please make sure to use the ink ribbon and print paper contained in the pack together.

### Note

After 5 sheets are printed, the ink ribbon and print paper run out and cannot be reused. After you finish using the sample print pack, use a Sony optional color print pack.

## Français

## A propos du kit échantillon d'impression couleur fourni

Votre imprimante est fournie avec un kit échantillon d'impression couleur permettant de réaliser 5 impressions. Le kit échantillon d'impression contient un ruban encreur permettant de réaliser 5 impressions (A) et 5 feuilles au format 10 x 15 cm/4 x 6 pouces (P : carte Postale) (B). Veuillez à utiliser ensemble le ruban encreur et le papier d'impression contenu dans le kit.

### Remarque

Une fois les 5 feuilles imprimées, le ruban encreur et le papier d'impression sont épuisés et ne peuvent donc pas être réutilisés. Lorsque vous avez terminé d'utiliser le kit échantillon d'impression, utilisez un kit d'impression couleur Sony en option.

## Español

## Acerca del paquete de impresión en color de muestra

Se suministra con la impresora un paquete de impresión en color de muestra para 5 impresiones.

El paquete de impresión de muestra contiene un cartucho de tinta para 5 impresiones (A) y 5 hojas de 10 x 15 cm (P: tamaño tarjeta postal) (B). Utilice siempre conjuntamente el cartucho de tinta y el papel de impresión que se suministran en el paquete.

### Nota

Después de imprimir 5 hojas, se agotarán el cartucho de tinta y el papel de impresión, y no será posible reutilizarlos. Cuando finalice el paquete de impresión de muestra, deberá utilizar un paquete de impresión en color opcional de Sony.

## Português

## Sobre o pacote de impressão a cores de amostra fornecido

A impressora é fornecida com um pacote de impressão a cores de amostra para 5 impressões.

O pacote de impressão de amostra contém uma fita de tinta para 5 impressões (A) e 5 folhas de papel de impressão de tamanho 10 x 15 cm em formato de postal (B). Verifique se utiliza a fita de tinta e o papel de impressão contidos na mesma embalagem.

### Nota

Depois de impressas as 5 folhas, a fita de tinta gasta-se e o papel de impressão esgota-se e não podem ser reutilizados. Após a utilização do pacote de impressão de amostra, utilize um pacote de impressão a cores opcional da Sony.