

STOP


- Place your palm directly underneath but do not squeeze the panel's speaker grill area.

ARRÊTE

- Placez la paume des mains directement sous le panneau, en prenant soin de ne pas enfoncer la grille du haut-parleur.

ALTO

- Coloque la palma de la mano directamente por debajo, pero no apriete la zona de la rejilla de las bocinas del panel.



3219363111