

English

About connecting to USB device

The photo frame has been demonstrated as operable with connecting to PC or Sony digital photo printer. When other devices are connected to the photo frame, these devices may not recognize the internal memory of the photo frame.

Français

À propos de la connexion à un périphérique USB

Le cadre photo peut fonctionner en étant connecté à un ordinateur ou à une imprimante photo numérique Sony. Si d'autres périphériques sont connectés au cadre photo, il est possible qu'ils ne reconnaissent pas la mémoire interne du cadre photo.